


Kurzanleitung für den Fachhandwerker Heizungsregler Regtronic EH



Originalbetriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| Heizungsregler Regtronic EH | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| 1 Auswahl der Anlage | 2 |
| Heizanlagenregler für direkten Heizkreis, gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung | 2 |
| Regler für einen gemischten Heizkreis als Erweiterung für einen Heizanlagenregler | 2 |
| 2 Elektrisch anschliessen | 2 |
| 3 DIP-Schalter einstellen | 2 |
| 4 Uhrzeit und Wochentag einstellen | 3 |
| 5 Parameter einstellen | 3 |
| 6 Parameter des Wärmeerzeugers einstellen | 4 |
| 7 Funktionskontrolle | 4 |
| 8 Hilfe bei Störungen | 4 |

Beachten Sie unbedingt die zu diesem Produkt gehörende „Bedienungs- und Installationsanleitung“, besonders die dort enthaltenen Sicherheitshinweise.


Diese Kurzanleitung enthält nur Auszüge aus der Hauptanleitung.

1 Auswahl der Anlage

Heizanlagenregler für direkten Heizkreis, gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung

Voraussetzung

- ▷ DIP-Schalter 4 = „ON“ (direkter Heizkreis)
- ▷ Parameter 23 = Adresse 2–15 für den gemischten Heizkreis einstellen.




- ▷ Fühler, siehe Hauptanleitung [Zubehör – p. 33]

Regler für einen gemischten Heizkreis als Erweiterung für einen Heizanlagenregler

Voraussetzung

- ▷ Diese Anwendung wird automatisch aktiviert, wenn nur ein Vorlauftfühler (VF/VFS) angeschlossen wird.
- ▷ Parameter 23 = Adresse 2–15 für den zu regelnden Mischerkreis einstellen. Diese Adresse darf keinem anderen Heizkreis zugeordnet werden.



- ▷ Fühler, siehe Hauptanleitung [Zubehör – p. 33]
- ▷ Bus-Abschlusswiderstand 150 Ω bei Benutzung eines CAN-BUS anschließen.

2 Elektrisch anschliessen

- ▷ Siehe Hauptanleitung [Sockel verdrahten – p. 17].
- ▷ Brücke zwischen L1 und L1' legen.
- ▷ Brücke zwischen Klemme 1 und N Sammelklemme legen.
- ▷ Brücke zwischen Klemme 16 und GND Sammelklemme legen.

3 DIP-Schalter einstellen

- ▷ Siehe Hauptanleitung [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].
- ▷ Die DIP-Schalter 1–3 haben keine Funktion.

Direkter Heizkreis oder Multifunktionsrelais

- DIP-Schalter 4 verwenden.



Zuordnung einer Fernbedienung FBR2 zum direkten Heizkreis oder Mischerkreis

- DIP-Schalter 5 verwenden.



Fühlerwiderstand einstellen

- DIP-Schalter 6 verwenden.




4 Uhrzeit und Wochentag einstellen

- ▷ Siehe Hauptanleitung [Uhrzeit und Wochentag einstellen – p. 5] und [Teilebezeichnungen – p. 4].
- 1** Wahlschalter auf \odot Time drehen.
- 2** OK-Taste drücken.
- ▷ Anzeige blinkt.
- 3** Mit Drehknopf Uhrzeit einstellen.
- 4** OK-Taste drücken.
- 5** Mit Drehknopf Wochentag einstellen.
- 6** OK-Taste drücken.
- ▷ Die neue Uhrzeit und der Wochentag werden angezeigt.
- 7** Wahlschalter zurück auf Run drehen.
- ▷ Um die Einstellung ohne zu speichern abzubrechen, zwischendurch den Wahlschalter zurück auf Run drehen.

5 Parameter einstellen

- ▷ Siehe Hauptanleitung [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].
- ▷ Um Parameter ab Nr. 21 zu verändern, muss erst eine Code-Nr. eingegeben werden.
- 1** Wahlschalter auf ∇ (Parametereinstellung) drehen.
- 2** Drehknopf bis zum gewünschten Parameter drehen.
- 3** OK-Taste drücken.
- 4** Mit dem Drehknopf gewünschten Wert einstellen.
- 5** Zum Bestätigen OK-Taste drücken.



Einstellung der Parameter für Stellantrieb mit Hubbewegung oder mit Drehbewegung

| Nr. | Parameter | Bereich | Werkseinstellung |
|-------------------------------------|---|---------------|------------------|
| Stellantrieb mit Hubbewegung | | | |
| 70 | Maximale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 20,0–110,0 °C | 80,0 °C |
| 71 | Minimale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 10,0–110,0 °C | 10,0 °C |
| 72 | Mischerdynamik AUF | 5,0–200,0 | 100,0 |
| 73 | Mischerdynamik ZU | 5,0–200,0 | 15,0 |
| 77 | Mischer Abtastzeit | 10–200 s | 100 s |
| 78 | Mischer Laufzeitbegrenzung | ---, 0–30 min | --- |
| 79 | Mischer Startsekunden | 0–30 s | 15 s |

Stellantrieb mit Drehbewegung

| | | | |
|----|---|---------------|---------|
| 70 | Maximale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 20,0–110,0 °C | 80,0 °C |
| 71 | Minimale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 10,0–110,0 °C | 10,0 °C |
| 72 | Mischerdynamik AUF | 5,0–200,0 | 16,0 |
| 73 | Mischerdynamik ZU | 5,0–200,0 | 12,0 |
| 77 | Mischer Abtastzeit | 10–200 s | 100 s |
| 78 | Mischer Laufzeitbegrenzung | ---, 0–30 min | --- |
| 79 | Mischer Startsekunden | 0–30 s | 15 s |

6 Parameter des Wärmeerzeugers einstellen

- ▷ Siehe Hauptanleitung [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

| Nr. | Parameter | Bereich | Werkseinstellung |
|-----|-----------|---------|------------------|
|-----|-----------|---------|------------------|

Bei aktivem Wärmeerzeuger (WE) (Kesselmodul/Heizmodul)

| | | | |
|----|---|-----------------|---------|
| 30 | Maximale Temperatur WE | 30,0–10,0 °C | 85,0 °C |
| 31 | Minimale Temperatur WE | 10,0–80,0 °C | 40,0 °C |
| 32 | Anfahrentlastung | 10,0–80,0 °C | 35,0 °C |
| 33 | Minimalbegrenzung WE | 0, 1, 2 | 1 |
| 34 | Dyn. Schalthysterese | 5,0–20,0 °C | 10,0 °C |
| 35 | Hysteresezeit | 0–30 min | 0 min |
| 36 | Brennerstarts | Nur Anzeige | |
| 37 | Brennerlaufzeit | Nur Anzeige | |
| 38 | Adresse Heizmodul (nur für Kaskadenbetrieb) | ----, 1–88 ---- | |

7 Funktionskontrolle

- Fühler testen auf plausible Werte, siehe Hauptanleitung [Isttemperaturen anzeigen – p. 5].
- Ausgänge testen, siehe Hauptanleitung [98 Relais test – p. 30].

8 Hilfe bei Störungen

Bei Auftreten eines Fehlers wird in der Anzeige die zugehörige Fehler-Nr. gezeigt.

- ▷ Siehe Hauptanleitung [Hilfe bei Störungen – p. 35].

Bedienungs- und Installationsanleitung Heizungsregler Regtronic EH



Originalbetriebsanleitung

Premium Armaturen + Systeme

Sicherheit

Lesen und aufbewahren



Diese Anleitung vor Montage und Betrieb sorgfältig durchlesen. Nach der Montage die Anleitung an den Betreiber weitergeben. Diese Anleitung finden Sie auch unter www.docuthek.com.

Zeichenerklärung

•, 1, 2, 3... = Arbeitsschritt
▷ = Hinweis

Haftung

Für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsrelevante Informationen sind in der Anleitung wie folgt gekennzeichnet:



GEFAHR

Weist auf lebensgefährliche Situationen hin.



WARNUNG

Weist auf mögliche Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.



VORSICHT

Weist auf mögliche Sachschäden hin.

Alle Arbeiten und Einstellungen in den Kapiteln „Fachkraft“ dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Elektroarbeiten nur von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft. Vor elektrischen Arbeiten am Gerät Heizungsanlage spannungsfrei schalten.

Umbau

Jegliche technische Veränderung ist untersagt.

Transport

Bei Erhalt des Produktes den Lieferumfang prüfen. Transportschäden sofort melden.

Lagerung

Das Produkt trocken lagern. Umgebungstemperatur: siehe Technische Daten.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Heizungsregler | |
| Regtronic EH. | 1 |
| Sicherheit | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Verwendung prüfen | 4 |
| Teilebezeichnungen | 4 |
| Wahlschalter | 4 |
| Anzeige | 4 |
| Benutzer – Einstellen | 5 |
| Uhrzeit und Wochentag einstellen | 5 |
| Solltemperaturen einstellen. | 5 |
| Raum-Solltemperatur Tag | 5 |
| Absenkttemperatur (Raum-Solltemperatur Nacht) | 5 |
| Solltemperatur Warmwasser | 5 |
| Isttemperaturen anzeigen. | 5 |
| Betriebsart einstellen | 6 |
| ☐ Bereitschaft/AUS | 6 |
| ⌚ 1 Automatikbetrieb 1 | 6 |
| ⌚ 2 Automatikbetrieb 2 | 6 |
| ☀ Tagbetrieb | 6 |
| 🌙 Nachtbetrieb | 7 |
| 🏠 Sommerbetrieb | 7 |
| 🔧 Service | 7 |
| 📅 HO Ferien | 7 |
| Heizprogramm 1 einstellen. | 7 |
| Heizprogramm 2 einstellen. | 7 |
| Werkseinstellung laden (Reset). | 8 |

| | |
|---|----------|
| Benutzer – Parameter einstellen | 8 |
| Liste der Parameter 01 bis 19 | 9 |
| Erläuterung der Parameter | 9 |
| 01–07 Heizprogramm 2 (Montag bis Sonntag) | 9 |
| 08 Betriebsart direkter Heizkreis (HK1)/ | |
| 13 Betriebsart Mischerkreis (HK2) | 9 |
| 09 Heizkurve direkter Heizkreis/ | |
| 14 Heizkurve Mischerkreis | 10 |
| 10 Raumfühlereinfluss direkter Heizkreis/ | |
| 15 Raumfühlereinfluss Mischerkreis | 10 |
| 11 Raumfühlerkorrektur direkter Heizkreis/ | |
| 16 Raumfühlerkorrektur Mischerkreis | 10 |
| 18 Warmwasser nach Programm | 10 |
| 19 Anzeige Heizprogramm am unteren Anzeigenrand | 11 |

| | |
|--|-----------|
| Benutzer – Fragen | 12 |
| Wie stelle ich Sommer-/Winterzeit um? .. | 12 |
| Wie stelle ich den Heizungsregler ein, damit es morgens früher warm wird? .. | 12 |
| Meine Heizung wird nicht ausreichend warm. Was kann ich tun? | 12 |
| Wie stelle ich die Heizung für den Urlaub ein? | 12 |
| Wie kann ich die Heizung im Sommer ausstellen? | 12 |
| Kann die Heizung kurzfristig abends länger laufen, z. B. bei einer Feier? .. | 12 |
| Wie stelle ich den Heizungsregler ein, um Energie zu sparen? | 12 |
| Welcher Raum ist welchem Heizkreis zugeordnet? | 12 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Fachkraft – Einbauen | 14 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Fachkraft – Elektrisch anschließen . | 14 |
| Anwendungsbereich bestimmen | 14 |
| Regler Rückseite | 16 |
| Sockel verdrahten | 17 |
| Optionen | 17 |
| Maximalbegrenzer | 17 |
| Anlagenbeispiele | 18 |
| Heizanlagenregler für Wärmeerzeuger, gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung. | 18 |
| Heizanlagenregler für gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung aus einem Pufferspeicher. | 18 |
| Heizanlagenregler für direkten Heizkreis, gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung. | 19 |
| Regler für einen gemischten Heizkreis als Erweiterung für einen Heizanlagenregler .. | 20 |
| Regler für einen Wärmeerzeuger in einer Kaskade: Heizmodul (Optional) | 21 |
| Interne Warmwasserbereitung des ersten Wärmeerzeugers in der Kaskade (Hydraulische Trennung) | 22 |

| | |
|---|-----------|
| Fachkraft – DIP-Schalter einstellen . | 23 |
| Direkter Heizkreis oder Multifunktionsrelais | 23 |
| Zuordnung einer Fernbedienung FBR2 zum direkten Heizkreis oder Mischerkreis | 23 |
| Fühlerwiderstand einstellen | 23 |

Fachkraft – Parameter einstellen . . . 24

| | |
|---|----|
| Liste der Parameter 20 bis 99 | 25 |
| Erläuterung der Parameter | 26 |
| 20 Code-Nr. Eingabe. | 26 |
| 21 Code-Nr. | 26 |
| 22 Außentemperatur Frostschutz | 26 |
| 23 Buskennung Mischerkreis (Heizkreisadresse) | 26 |
| 30 Maximale Temperatur Wärmeerzeuger | 26 |
| 31 Minimale Temperatur Wärmeerzeuger | 26 |
| 32 Anfahrentlastung | 26 |
| 33 Minimalbegrenzung Wärmeerzeuger. | 26 |
| 34 Dynamische Schalthysterese | 26 |
| 35 Hysteresezeit | 26 |
| 36 Brennerstarts | 27 |
| 37 Brennerlaufzeit | 27 |
| 38 Adresse Heizmodul (nur für Kaskadenbetrieb) | 27 |
| 50 Ladepumpensperre | 27 |
| 51 Pumpenparallellauf | 27 |
| 52 Antilegionellenfunktion | 27 |
| 53 Temperaturerhöhung bei Warmwasser | 27 |
| 60 Maximale Vorlauftemperatur direkter Heizkreis | 27 |
| 61 Minimale Vorlauftemperatur direkter Heizkreis | 27 |
| 70 Maximale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 27 |
| 71 Minimale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 27 |
| 72 Mischerdynamik AUF (beim Öffnen)/ 73 Mischerdynamik ZU (beim Schließen) | 28 |
| 74 T-VL Kühlen (Vorlauftemperatur Kühlen) | 28 |
| 75 T-Raum Kühlen (Raum-Solltemperatur) | 29 |
| 76 Min TA Kühlen (Minimale Außentemperatur für die Kühlung) | 29 |
| 77 Mischer Abtastzeit | 29 |





| | |
|---|----|
| 78 Mischer Laufzeitbegrenzung | 29 |
| 79 Mischer Startsekunden | 29 |
| 80 Funktion des MF-Relais | 29 |
| 81 Schalttemperatur des Multifunktionsrelais | 30 |
| 82 Hysterese des Multifunktionsrelais | 30 |
| 97 PC-Freigabe (0000 = keine Freigabe) | 30 |
| 98 Relaistest | 30 |
| 99 Softwareversion und Index (17.XX) | 31 |

Fachkraft – In Betrieb nehmen 31

Service 32

| | |
|--------------------|----|
| STB Test | 32 |
|--------------------|----|

Zubehör 33

| | |
|--|----|
| Fühler. | 33 |
| Außenfühler AF  | 33 |
| Kesselfühler KF  | 33 |
| Speicherfühler SPF  | 33 |
| Vorlauffühler VF  | 33 |
| Fühlerwerte | 33 |

Hilfe bei Störungen 35

Technische Daten. 36

Glossar 37

| | |
|--|----|
| Vor- und Rücklauftemperatur | 37 |
| Soll- und Isttemperatur. | 37 |
| Absenkttemperatur | 37 |
| Wärmeerzeuger | 37 |
| Zirkulationspumpe | 37 |
| Rücklaufanhebung | 37 |
| Direkter Heizkreis | 37 |
| Gemischter Heizkreis/Mischerkreis. | 37 |
| Heizzeit | 37 |
| Sammlerpumpe | 37 |
| Zubringerpumpe | 37 |
| Legionellen. | 37 |

Heizkreiszuordnung 40

| | |
|-------------------------------|----|
| Für den Installateur. | 40 |
|-------------------------------|----|

Kontakt 40

Verwendung prüfen

Verwendung prüfen

Heizungsregler zum Einsatz

- als Heizanlagenregler,
- als Mischererweiterung oder
- als Regler eines Wärmeerzeugers in einer Kaskade,


Erläuterung siehe [Fachkraft – Elektrisch anschließen – p. 14].

Der Heizungsregler regelt zwei voneinander unabhängige Heizkreise: einen direkten Heizkreis und einen Mischerkreis.

Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen Grenzen gewährleistet, siehe [Technische Daten – p. 36].

Jede anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Teilebezeichnungen



1 Wahlschalter

2 Drehknopf
zum Ändern eingestellter Werte und
Ansehen der Temperaturen

3 OK-Taste
zur Anzeige der Solltemperatur des
Wärmeerzeugers, zur Bestätigung bei
Einstellungen und zum Testen des
Sicherheits-Temperatur-Begrenzers (STB)

4 Montagehalter des Reglers


5 Kabeldurchführungen

Wahlschalter

| | |
|-------|--|
| Run | Standard |
| Mode | Auswahl der Betriebsart |
| °C | Raum-Solltemperatur Tag (für beide Heizkreise) |
| °C | Absenkttemperatur (für beide Heizkreise) |
| °C | Warmwasser-Solltemperatur |
| Sa–Su | Heizprogramm 1 von Samstag bis Sonntag |

| | |
|-------|---|
| Mo–Fr | Heizprogramm 1 von Montag bis Freitag |
| | Parametereinstellung für Benutzer und Fachkraft |
| Time | Einstellung der Uhrzeit und des Wochentags |

Anzeige



1 Wochentage Montag–Sonntag mit Unterstrich

2 Kommunikation zu Bus-Teilnehmern (z. B. Lago FB, BM8, Merlin BM)

3 Statusanzeigen:

Brenner,

Mischerkreispumpe,

Warmwasser-Freigabe,

Speicherladepumpe,

Mischer auf,

Mischer zu,

Raumtemperatur,

Multifunktionsrelais/Pumpe direkter Heizkreis

4 Temperatur des Wärmeerzeugers (Bei Verwendung als Mischererweiterung wird "--" angezeigt.)

5 Uhrzeit

6 Betriebsarten:

- ⌚ Betriebsbereitschaft/AUS (Heizen und Warmwasserbereitung AUS, nur Frostschutzbetrieb)
- ⌚1 Automatikbetrieb 1 (Heizen nach Heizprogramm 1, Warmwasser nach Parameter 18)
- ⌚2 Automatikbetrieb 2 (Heizen nach Heizprogramm 2, Warmwasser nach Parameter 18)
- ⌚ Tagbetrieb (24 Stunden Heizen mit Raum-Solltemperatur Tag, Warmwasser nach Parameter 18)
- ⌚ Nachtbetrieb (24 Stunden Heizen mit Absenkttemperatur, Warmwasser nach Parameter 18)
- ⌚ Sommerbetrieb (Heizen AUS, Warmwasser nach Parameter 18)
- ⌚ Service (Wärmeerzeuger regelt auf maximale Wärmeerzeuger-Temperatur.)
- ⌚ Ferienbetrieb (Während der Ferien werden die Räume auf 15 °C geheizt, nach den Ferien wird automatisch wieder nach Heizprogramm geheizt.)

7 Anzeige der Heizzeiten

Benutzer – Einstellen

Uhrzeit und Wochentag einstellen

- 1 Wahlschalter auf ⌚ Time drehen.
 - 2 OK-Taste drücken.
- ▷ Anzeige blinkt.
- 3 Mit Drehknopf Uhrzeit einstellen.
 - 4 OK-Taste drücken.
 - 5 Mit Drehknopf Wochentag einstellen.
 - 6 OK-Taste drücken.
- ▷ Die neue Uhrzeit und der Wochentag werden angezeigt.
- 7 Wahlschalter zurück auf (Run) drehen.
- ▷ Um die Einstellung ohne zu speichern abzubrechen, zwischendurch den Wahlschalter zurück auf (Run) drehen.

Solltemperaturen einstellen

Raum-Solltemperatur Tag

- ▷ Während der Heizzeiten aktiv
- 1 Wahlschalter auf °C ⌚ drehen.

Absenkttemperatur (Raum-Solltemperatur Nacht)

- ▷ Zwischen den Heizzeiten aktiv
- 1 Wahlschalter auf °C ⌚ drehen.

Solltemperatur Warmwasser

- 1 Wahlschalter auf °C ⌚ drehen.

Alle drei Temperaturen

- 2 OK-Taste drücken.
- ▷ Anzeige blinkt.
- 3 Mit Drehknopf Solltemperatur einstellen.
 - 4 OK-Taste drücken.

- ▷ Die neue Solltemperatur wird angezeigt.
- 5 Wahlschalter zurück auf (Run) drehen.

Isttemperaturen anzeigen

- 1 Wahlschalter auf (Run) drehen.
 - 2 Mit Drehknopf eine der folgenden Temperaturanzeigen einstellen.
- ▷ Wenn ein Fühler nicht angeschlossen ist, steht in der Anzeige -- --.

| | |
|-----------|--|
| HI bis HB | Raumtemperatur für bis zu 8 Heizkreise |
| + ⌚ | Außentemperatur |
| RF | Wärmeerzeuger- und gleichzeitig Vorlauftemperatur des direkten Heizkreises (1. HK) |
| III | Vorlauftemperatur des Mischkreises (2. HK) |
| ⌚ | Warmwassertemperatur |
| FF | Temperatur des Multifunktionsfühlers |


- ▷ Für die letzten 4 Anzeigen wird beim Drücken des OK-Tasters die Solltemperatur angezeigt.
- ▷ Die Anzeige wechselt nach einigen Sekunden ohne Bedienung zurück in die Standardanzeige.

Betriebsart einstellen

Die Betriebsart legt fest, wie der Heizungsregler arbeitet. Ob die Heizung automatisch oder von Hand, z. B. bei einer Feier, geregelt werden soll. Oder wie soll die Heizung während längerer Abwesenheit z. B. in den Ferien geregelt werden?

- 1** Wahlschalter auf „Mode“ drehen.
- 2** OK-Taste drücken.
 - ▷ Anzeige blinkt.
- 3** Mit Drehknopf eine der folgenden Betriebsarten einstellen.
- 4** Nach der Einstellung OK-Taste drücken.
 - ▷ Die neue Betriebsart wird angezeigt.
- 5** Wahlschalter zurück auf (Run) drehen.
 - ▷ Alle Betriebsarten wirken auf den Wärmeerzeuger und auf beide internen Heizkreise des Reglers. Jedem Heizkreis kann individuell eine hiervon abweichende Betriebsart zugewiesen werden, siehe [Benutzer – Parameter einstellen – p. 8].
 - ▷ Wird der Regler als Heizanlagenregler eingesetzt, werden, bei den Betriebsarten ☼ und 🔧, alle Heizkreise der Anlage ausgeschaltet. Bei Einsatz als Mischererweiterung gilt dies nur für den eigenen Heizkreis.

Beispiel



Anlage mit drei gemischten Heizkreisen und Warmwasserbereitung: Regtronic #1 regelt den ersten Heizkreis und Warmwasser. Regtronic #2 regelt den zweiten Heizkreis und Regtronic #3 den dritten. Wenn für Regtronic #1 die Betriebsart ☼ gewählt wurde, wird die gesamte Anlage ausgeschaltet, unabhängig von der Einstellung der anderen Regler.

Folgende Betriebsarten können Sie einstellen

☼ Bereitschaft/AUS

Die Heizung und Warmwasserbereitung werden ausgestellt. Nur die Frostschutzfunktion ist aktiv.

🕒1 Automatikbetrieb 1

Geheizt wird nach Heizprogramm 1: Für Montag–Freitag wird zu den gleichen Zeiten geheizt, ebenso Samstag–Sonntag. Warmwasser nach Parameter 18, siehe [Heizprogramm 1 einstellen – p. 7].

🕒2 Automatikbetrieb 2

Geheizt wird nach Heizprogramm 2: Für jeden Tag können Sie individuelle Heizzeiten einstellen. Warmwasser nach Parameter 18, siehe [Heizprogramm 2 einstellen – p. 7].

- ▷ Die Umstellung zwischen Automatikbetrieb 1 und 2 kann für Schichtarbeiter vorteilhaft sein. So müssen nicht für jede Schicht die Zeiten neu eingegeben werden, sondern können einfach umgeschaltet werden.

☼ Tagbetrieb

24 Stunden wird geheizt mit Raum-Solltemperatur Tag. Warmwasser nach Parameter 18, siehe [Solltemperaturen einstellen – p. 5].

Diese Einstellung wird z. B. bei einer Party benötigt, wenn die Heizdauer im Automatikbetrieb nicht ausreicht. Nicht vergessen, hinterher wieder den Automatikbetrieb einzustellen.

Nachtbetrieb

24 Stunden wird die Heizung auf Absenkttemperatur abgesenkt. Warmwasser nach Parameter 18, siehe [Solltemperaturen einstellen – p. 5]. Diese Einstellung kann zum Energiesparen eingesetzt werden, wenn z. B. tagsüber die Wohnung längere Zeit ausnahmsweise nicht genutzt wird. Nicht vergessen, hinterher wieder den Automatikbetrieb einzustellen.

Sommerbetrieb

Die Heizung wird ausgestellt, um Energie zu sparen. Parameter 18 für Warmwasser muss auf 1, 2 oder 4 gestellt werden, siehe [Benutzer – Parameter einstellen – p. 8].

Service

Der Wärmeerzeuger heizt bis zur max. Temperatur, eingestellt in Parameter 30. Sobald die Temperatur von 65 °C erreicht ist, regeln die Verbraucher auf ihre max. Vorlauftemperatur zur Abführung der Wärme. Automatische Rücksetzung nach 15 min.

HO Ferien

Während der Ferientage wird die Raumtemperatur auf 15 °C geregelt.

Beispiel

Sie fahren am Montag weg und kommen Donnerstag Abend wieder. Eingabe am Montag vor der Abfahrt:

- 1 Die aktuelle Betriebsart merken.
- 2 Wahlschalter auf „Mode“ drehen.
- 3 OK-Taste drücken.
- ▷ Anzeige blinkt.
- 4 Mit dem Drehknopf im Uhrzeigersinn bis drehen.

- 5 Weiterdrehen für die Anzahl der Abwesenheitstage: HO = 4 (Mo, Di, Mi, Do).
- 6 OK-Taste drücken.
- ▷ Die neue Betriebsart wird angezeigt.
- 7 Wahlschalter zurück auf drehen.
- ▷ Die Ferienfunktion startet sofort und endet am Donnerstag um 24:00 Uhr. Am Freitag (Tag 5) wird wieder mit der ursprünglichen Betriebsart geheizt.
- ▷ Falls Sie vorher aus den Ferien zurück kommen, müssen Sie die ursprüngliche Betriebsart von Hand einstellen.

Heizprogramm 1 einstellen

Das Heizprogramm 1 ist dem Automatikbetrieb 1 zugeordnet. Hiermit werden für die Arbeitswoche (Mo–Fr) und das Wochenende (Sa–So) die Heizzeiten bestimmt. Sie können drei Heizzeiten pro Tag einstellen.


- ▷ Während der Heizzeiten heizt der Regler mit Solltemperatur Tag, dazwischen mit Absenkttemperatur.

- 1 Wahlschalter auf Mo–Fr 1 oder Sa–So 1 drehen.
- 2 OK-Taste drücken.
- ▷ Der Start der ersten Heizzeit blinkt.
- 3 Mit dem Drehknopf die Startzeit einstellen.
- 4 OK-Taste drücken.
- ▷ Das Ende der ersten Heizzeit blinkt.
- 5 Mit dem Drehknopf die Endzeit einstellen.
- 6 OK-Taste drücken.
- ▷ Mit Schritt 3 fortfahren, um die zweite und dritte Heizzeit einzustellen.

- ▷ Die Heizzeiten werden erst gespeichert, wenn Sie alle drei Heizzeiten eingegeben haben oder eine Startzeit auf „----“ eingestellt haben.
- ▷ Soll eine bestehende Heizzeit gelöscht werden, stellen Sie die Start- oder Endzeit mit dem Drehknopf auf „----“.

Beispiel

Es soll morgens von 6:00 bis 8:00 geheizt werden, mittags von 11:30 bis 13:00 und abends von 18:00 bis 22:00 Uhr.



- 7 Zum Schluss den Wahlschalter zurück auf drehen.
- ▷ Das Heizprogramm 1 ist eingestellt. Um es anzuwenden, stellen Sie die Betriebsart „ 1 Automatikbetrieb 1“ ein, siehe [Betriebsart einstellen – p. 6].
- ▷ Um den Vorgang ohne zu speichern abzubrechen, zwischendurch den Wahlschalter zurück auf drehen.
- ▷ Werkseinstellung:
Mo–Fr: 6:00 bis 22:00 Uhr
Sa–So: 7:00 bis 23:00 Uhr

Heizprogramm 2 einstellen

Das Heizprogramm 2 ist dem Automatikbetrieb 2 zugeordnet. Hiermit können Sie für jeden ein-

Benutzer – Parameter einstellen

zelnen Tag die Heizzeiten bestimmen. Sie können pro Tag drei Heizzeiten einstellen.

- ▷ Während der Heizzeiten heizt der Regler mit Solltemperatur Tag, dazwischen mit Solltemperatur Nacht.

1 Wahlschalter auf **Y** (Parametereinstellung) drehen.

- ▷ Die Anzeige zeigt **PL**.

2 Den Drehknopf eine Stufe im Uhrzeigersinn drehen.

- ▷ In der Anzeige wird **01** (Montag) angezeigt.

3 OK-Taste drücken.

- ▷ Der Start der ersten Heizzeit blinkt.

4 Mit dem Drehknopf die Startzeit einstellen.

5 OK-Taste drücken.

- ▷ Das Ende der ersten Heizzeit blinkt.

6 Mit dem Drehknopf die Endzeit einstellen.

7 OK-Taste drücken.

- ▷ Mit Schritt 3 fortfahren, um die zweite und dritte Heizzeit einzustellen.

- ▷ Die Heizzeiten werden erst gespeichert, wenn Sie alle drei Heizzeiten eingegeben haben oder eine Startzeit auf „---“ eingestellt haben.

- ▷ Soll eine bestehende Heizzeit gelöscht werden, stellen Sie die Start- oder Endzeit mit dem Drehknopf auf „---“.

Beispiel: siehe [Heizprogramm 1 einstellen – p. 7].

8 Den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen zum nächsten Tag: **02** = Dienstag bis **07** = Sonntag.

- ▷ Mit Schritt 3 fortfahren.

9 Zum Schluss den Wahlschalter zurück auf **(Run)** drehen.

- ▷ Das Heizprogramm 2 ist eingestellt. Um es anzuwenden, stellen Sie die Betriebsart „0 2 Automatikbetrieb 2“ ein, siehe [Betriebsart einstellen – p. 6].

- ▷ Um den Vorgang ohne zu speichern abzubrechen, zwischendurch den Wahlschalter zurück auf **(Run)** drehen.

- ▷ Werkseinstellung:

Mo–Fr: 6:00 bis 8:00, 16:00 bis 22:00 Uhr

Sa–So: 7:00 bis 23:00 Uhr

Werkseinstellung laden (Reset)

- ▷ Alle persönlichen Einstellungen gehen verloren.

1 Notieren Sie sich alle eigenen Einstellwerte in dieser Anleitung.

2 Netzspannung abschalten.

3 Beim Wiedereinschalten der Netzspannung die OK-Taste drücken bis **EE Pr** in der Anzeige erscheint.

- ▷ Die Werkseinstellung ist geladen.

Benutzer – Parameter einstellen

Wie beim Heizprogramm 2 können Sie weitere Parameter verändern, um die Heizungsanlage Ihren Bedürfnissen anzupassen.

1 Wahlschalter auf **Y** (Parametereinstellung) drehen.

- ▷ Die Anzeige zeigt **PL**.

2 Den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen bis links in der Anzeige der Parameter steht, der geändert werden soll: **08** bis **19** (Betriebsart direkter Heizkreis bis Anzeige Heizprogramm).

3 OK-Taste drücken.

- ▷ Anzeige blinkt.

4 Mit Drehknopf gewünschten Wert einstellen.

5 Zum Bestätigen OK-Taste drücken.

6 Nach der Einstellung mit Schritt 2 fortfahren, wenn noch weitere Parameter geändert werden sollen, oder Wahlschalter zurück auf **(Run)** drehen.

- ▷ Die folgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten (einschließlich der Parameter für das Heizprogramm 2).

- ▷ Es werden an Ihrem Heizungsregler nur die Parameter angezeigt, für die auch Fühler angeschlossen sind.

Liste der Parameter 01 bis 19

| Nr. | Parameter | Bereich | Werkseinstellung | Eigene Werte |
|-----|--|---|------------------|--------------|
| 01 | Heizprogramm 2 für Montag | 00:00–24:00 | | |
| 02 | Heizprogramm 2 für Dienstag | 00:00–24:00 | 06:00–08:00 | |
| 03 | Heizprogramm 2 für Mittwoch | 00:00–24:00 | 16:00–22:00 | |
| 04 | Heizprogramm 2 für Donnerstag | 00:00–24:00 | | |
| 05 | Heizprogramm 2 für Freitag | 00:00–24:00 | | |
| 06 | Heizprogramm 2 für Samstag | 00:00–24:00 | 07:00–23:00 | |
| 07 | Heizprogramm 2 für Sonntag | 00:00–24:00 | | |
| 08 | Betriebsart direkter Heizkreis (HK1) | ----, ☐, ☐1, ☐2, ☼, ☾ | ---- | |
| 09 | Heizkurve direkter Heizkreis | 0,20–3,00 | 1,20 | |
| 10 | Raumfühlereinfluss direkter Heizkreis | OFF, 0–20 | 10 | |
| 11 | Raumfühlerkorrektur direkter Heizkreis | -5 bis +5 °C | 0 | |
| 13 | Betriebsart Mischerkreis (HK2) | ----, ☐, ☐1, ☐2, ☼, ☾ | ---- | |
| 14 | Heizkurve Mischerkreis | 0,20–3,00 | 0,8 | |
| 15 | Raumfühlereinfluss Mischerkreis | OFF, 0–20 | 10 | |
| 16 | Raumfühlerkorrektur Mischerkreis | -5 bis +5 °C | 0 | |
| 18 | Warmwasser nach Programm | 0 = Aus 1 = Heizprogramm 1 2 = Heizprogramm 2 3 = 1 Stunde vor Heizen 4 = 24 Stunden Warmwasser | 1 | |
| 19 | Anzeige Heizprogramm am unteren Anzeigenrand | 0 = für direkten Heizkreis 1 = für gemischten Heizkreis | 0 | |

Erläuterung der Parameter
01–07 Heizprogramm 2 (Montag bis Sonntag)

Das Heizprogramm 2 ist dem Automatikbetrieb 2 zugeordnet, siehe [Heizprogramm 2 einstellen – p. 7].

**08 Betriebsart direkter Heizkreis (HK1)/
13 Betriebsart Mischerkreis (HK2)**

P08 = ----: Die Betriebsart des direkten Heizkreises entspricht dem Wert aus Kapitel „Betriebsart einstellen“.

P13 = ----: Die Betriebsart des Mischerkreises entspricht dem Wert aus Kapitel „Betriebsart einstellen“.

Davon abweichend kann für beide Heizkreise individuell eine andere Betriebsart gewählt werden.

1 = ☐ Bereitschaft/AUS

2 = ☐1 Automatikbetrieb 1

3 = ☐2 Automatikbetrieb 2

4 = ☼ Tagbetrieb

5 = ☾ Nachtbetrieb

Ausnahme: Die allgemeinen Betriebsarten ☐ Bereitschaft/AUS und ☼ Sommerbetrieb wirken reduzierend auf die gesamte Anlage. Alle Heizkreise sind ausgeschaltet.

Beispiel

Sie haben in Ihrem Haus Heizkörper, die der direkte Heizkreis mit Wasser versorgt und eine Fußbodenheizung, die der Mischerkreis beheizt. Da eine Fußbodenheizung träger reagiert als Heizkörper, soll die Fußbodenheizung früher ein- und ausgeschaltet werden.

Stellen Sie als allgemeine Betriebsart „☐1 Automatikbetrieb 1“ ein, siehe [Betriebsart einstellen – p. 6].

Benutzer – Parameter einstellen

Um für den Mischerkreis andere Heizzeiten zu nutzen, stellen Sie Parameter 13 auf $\odot 2$ = Automatikbetrieb 2.

Nun können Sie für Ihre Heizkörper die Heizzeiten mit dem Heizprogramm 1 einstellen und für die Fußbodenheizung andere Zeiten mit dem Heizprogramm 2, siehe [Heizprogramm 1 einstellen – p. 7] und [Heizprogramm 2 einstellen – p. 7].


Falls die Fußbodenheizung ausgeschaltet werden soll, stellen Sie Parameter 13 auf \odot = Bereitschaft/AUS.

09 Heizkurve direkter Heizkreis/ 14 Heizkurve Mischerkreis

Die Wahl der richtigen Heizkurve spart Energie, da der Wärmeerzeuger nur soweit aufheizt, wie es bei der jeweiligen Außentemperatur erforderlich ist. Die Heizkurve gibt an, um wie viel °C sich die Vorlauftemperatur ändert, wenn die Außentemperatur steigt oder fällt.

- Stellen Sie vor der Wahl der Heizkurve die Raum-Solltemperatur auf den gewünschten Wert, siehe [Solltemperaturen einstellen – p. 5].
- Die Heizkurve lässt sich am besten bei Außentemperaturen unter 5 °C einstellen. Die Änderung der Heizkurveneinstellung muss in kleinen Schritten und größeren Zeitabständen erfolgen (mindestens 5–6 Stunden). Nach jeder Veränderung der Heizkurve muss sich die Anlage erst auf den neuen Wert einstellen.
- Wählen Sie die Heizkurve so, dass bei voll geöffneten Thermostatventilen und geschlossenen Fenstern und Türen die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.

- Erhöhen Sie die Heizkurve, wenn bei niedrigen Außentemperaturen die Raum-Solltemperatur nicht erreicht wird.
- Wird die Raum-Solltemperatur bei hohen Außentemperaturen nicht erreicht, erhöhen Sie die Raum-Solltemperatur.
- Verändern Sie nun die Heizkurve.
- Richtwerte:
Fußbodenheizung: 0,4 bis 0,8
Heizkörper: 1,0 bis 1,5



10 Raumfühlereinfluss direkter Heizkreis/ 15 Raumfühlereinfluss Mischerkreis

Nur aktiv bei Anschluss eines Raumfühlers oder einer Fernbedienung FBR2 mit integriertem Raumfühler. Der Einfluss des Raumfühlers auf die Regelung kann eingestellt werden.

- Je höher der eingestellte Wert, desto größer der Einfluss des Raumfühlers auf die berechnete Vorlauftemperatur.

P10/15 = OFF: rein witterungsgeführte Regelung
P10/15 = 0: rein witterungsgeführte Regelung
P10/15 = 20: reine Raumtemperaturregelung
Im Bereich 0–20 läuft die Heizkreispumpe bei Heizbedarf in der Nachtabsenkung (z. B. Frostschutz oder bei Unterschreiten der Absenkttemperatur) bis zur nächsten Heizzeit. Dadurch wird ein Auskühlen der Räume verhindert.

Beispiel

P10/15 = 5

Bei dieser Einstellung steigt die Solltemperatur des Wärmeerzeugers um 5 °C, wenn die Raum-Solltemperatur um 1 °C unterschritten wird.

11 Raumfühlerkorrektur direkter Heizkreis/ 16 Raumfühlerkorrektur Mischerkreis

Nur aktiv bei Anschluss eines Raumfühlers oder einer Fernbedienung FBR2 mit integriertem Raumfühler. Ein Messfehler des angeschlossenen Raumfühlers kann mit dieser Einstellung korrigiert werden, z. B. wenn der Raumfühler durch falsche Positionierung beeinflusst wird.

Einstellbereich: P11/16 = -5 bis +5 °C

Beispiel

Ihr Raumfühler misst 20 °C. Mit einem Referenzthermometer ermitteln Sie aber 22 °C. Stellen Sie nun Parameter 11 = 2, damit zum gemessenen Wert 2 °C addiert werden.

18 Warmwasser nach Programm

Mit diesem Parameter können die Heizzeiten für Warmwasser bestimmt werden.

P18 = 0: Aus (keine Warmwasserbereitung)
P18 = 1: Warmwasser wie Heizprogramm 1
P18 = 2: Warmwasser wie Heizprogramm 2
P18 = 3: 1 Stunde vor den Heizzeiten von Automatikbetrieb 1 oder 2. (Der gewünschte Automatikbetrieb wird über die Betriebsart eingestellt.)
Bei der Betriebsart „Sommerbetrieb“ muss Parameter 18 auf 1, 2 oder 4 gestellt werden.
P18 = 4: 24 Stunden Warmwasser

Beispiel

P18 = 3

Wenn als Betriebsart „Automatikbetrieb ①“ eingestellt wurde, schaltet der Heizungsregler das Warmwasser immer eine Stunde vor der Heizung ein.

19 Anzeige Heizprogramm am unteren Anzeigenrand

P19 = 0: Das Heizprogramm für den direkten Heizkreis wird angezeigt.

P19 = 1: Das Heizprogramm für den gemischten Heizkreis wird angezeigt.

Benutzer – Fragen

Wie stelle ich Sommer-/Winterzeit um?

Zur Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt müssen Sie die Uhrzeit neu einstellen, siehe [Uhrzeit und Wochentag einstellen – p. 5].

Wie stelle ich den Heizungsregler ein, damit es morgens früher warm wird?

Zur Einstellung der Heizzeiten gibt es zwei Heizprogramme.

Heizprogramm 1 zur wochenweisen Einstellung für Mo–Fr (Arbeitswoche) und Sa–So (Wochenende), Heizprogramm 2 zur tageweisen Einstellung für Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa und So.

Das Heizprogramm 1 ist der Betriebsart ①1 Automatikbetrieb 1 zugeordnet.

Das Heizprogramm 2 ist der Betriebsart ②2 Automatikbetrieb 2 zugeordnet.

Wählen Sie zuerst Automatikbetrieb ①1 oder ②2, siehe [Betriebsart einstellen – p. 6].

Passen Sie dann das zugehörige Heizprogramm Ihren Bedürfnissen an, siehe [Heizprogramm 1 einstellen – p. 7] oder [Heizprogramm 2 einstellen – p. 7].

Meine Heizung wird nicht ausreichend warm. Was kann ich tun?

Sie haben zwei Möglichkeiten zu reagieren.

Erhöhen Sie zuerst die Raum-Solltemperatur Tag, siehe [Solltemperaturen einstellen – p. 5].

Warten Sie ein paar Stunden, damit die Heizungsanlage Zeit hat, auf die neue Einstellung zu reagieren.

Sollte es danach immer noch nicht warm genug werden, können Sie die Heizkurve für den direkten Heizkreis oder den Mischerkreis erhöhen, siehe „Erläuterung der Parameter“ – [09 Heizkurve direkter Heizkreis/14 Heizkurve Mischerkreis – p. 10].

Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, siehe [Hilfe bei Störungen – p. 35] und sprechen Sie Ihren Heizungsinstallateur an.

Wie stelle ich die Heizung für den Urlaub ein?

Für den Fall, dass Sie mehrere Tage verreisen möchten, lässt sich der Heizungsregler auf die Betriebsart „HO Ferien“ einstellen. Am Ende des Urlaubs stellt sich die Heizung wieder auf den Automatikbetrieb ein, sodass es warm ist, wenn Sie heimkommen, siehe [Betriebsart einstellen – p. 6].

Wie kann ich die Heizung im Sommer ausstellen?

Im Sommer sollten Sie den Heizungsregler auf die Betriebsart „Sommerbetrieb“ einstellen. Dabei wird die Heizung ausgestellt und nur Warmwasser erwärmt, siehe [Betriebsart einstellen – p. 6].

Kann die Heizung kurzfristig abends länger laufen, z. B. bei einer Feier?

Stellen Sie dazu die Betriebsart „* Tagbetrieb“ ein, siehe [Betriebsart einstellen – p. 6].

Wie stelle ich den Heizungsregler ein, um Energie zu sparen?

- ▷ Stellen Sie die Raum-Solltemperatur nur so hoch wie nötig ein. Jedes Grad mehr erhöht den Energieverbrauch um ca. 6 %, siehe [Solltemperaturen einstellen – p. 5].
- ▷ Stellen Sie Ihr Heizprogramm so ein, dass die Heizung in der Nacht oder bei Abwesenheit ausgeschaltet wird.
- ▷ Öffnen Sie Ihre Fenster zum Lüften nur kurz. Vermeiden Sie gekippte Fenster über einen längeren Zeitraum.


Welcher Raum ist welchem Heizkreis zugeordnet?

Wenden Sie sich zur Beantwortung dieser Frage an Ihren Heizungsinstallateur. Auf der letzten Seite steht eine Tabelle, in die die Zuordnung eingetragen werden kann.

Fachkraft – Einbauen

! VORSICHT

Der Mindestabstand zu den umgebenden Wärmequellen ist so zu wählen, dass die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb nicht überschritten wird, siehe [Technische Daten – p. 36].



Fachkraft – Elektrisch anschließen

! WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten!

! VORSICHT

Für orts feste Geräte ist nach EN 60335 eine Trennvorrichtung zum Abschalten vom Netz, in Übereinstimmung mit den Errichtungsbestimmungen, zu installieren, z. B. mit einem Schalter. Die Isolierung der Netzleiter ist gegen Beschädigung durch Überhitzung zu schützen, z. B. Isolierschlauch.

Anwendungsbereich bestimmen



Der Regtronic EH kann für drei Anwendungsbereiche genutzt werden:

als Heizanlagenregler, als Mischererweiterung oder als Regler für einen Wärmeerzeuger in einer Kaskade.

Durch den Anschluss von Fühlern und die Einstellung bestimmter Parameter wird die Anwendung automatisch bestimmt.

Heizanlagenregler


Regtronic EH



Wärmeerzeuger-Fühler (KF/KFS), Vorlauffühler (VF/VFS) und Speicherfühler (SPF/SPFS) anschließen, Parameter 38 = „----“ (keine Adresse Heizmodul) Folgende Funktionen sind jetzt aktiv:

- ▷ Regelung für einen einstufigen Wärmeerzeuger oder alternativ Wärmeentnahme aus einem Pufferspeicher,
- ▷ Regelung einer Warmwasserbereitung,
- ▷ Regelung eines gemischten Heizkreises,
- ▷ Regelung eines direkten Heizkreises oder alternativ einer Zusatzfunktion mit Multifunktionsrelais, z. B. Zirkulationspumpe, Rücklaufanhebung oder Sammlerpumpe. (Dafür noch die DIP-Schalter und die Parameter 80–82 einstellen. Eventuell sind weitere Fühler erforderlich.)

Regler für einen gemischten Heizkreis als Erweiterung für einen Heizanlagenregler



Diese Anwendung wird automatisch aktiviert, wenn nur ein Vorlauffühler (VF/VFS) angeschlossen wird. Parameter 23 auf die Heizkreisadresse (2–15) einstellen.


Folgende Funktionen sind jetzt aktiv:

- ▷ Regelung eines weiteren gemischten Heizkreises (Erweiterung für einen Heizanlagenregler), z. B. in einem Mehrfamilienhaus.
- ▷ Regelung einer Zusatzfunktion mit Multifunktionsrelais, z. B. Zirkulationspumpe oder Rücklaufanhebung. (Dafür noch die DIP-Schalter und die Parameter 80–82 einstellen.)

Folgende Funktionen können nicht genutzt werden:

- ▷ Sammlerpumpe
- ▷ Pumpe Wärmeerzeuger

Regler für einen Wärmeerzeuger in einer Kaskade: Heizmodul




Diese Anwendung wird automatisch aktiviert, sobald Sie einen Wärmeerzeuger-Fühler (KF/KFS) anschließen und Parameter 38 = 1–8 (Adresse Heizmodul) einstellen.

Folgende Funktionen sind jetzt aktiv:

- ▷ Regelung eines Wärmeerzeugers in einer Kaskade,
- ▷ Regelung einer Zusatzfunktion mit Multifunktionsrelais, z. B. Pumpe Wärmeerzeuger oder Rücklaufanhebung.
- ▷ Zur Heizkreis- und Warmwasserregelung wird ein Kaskadenmanager, z. B. Merlin 5064, benötigt.

Regler Rückseite


- ▷ Bus- und Fühlerleitungen räumlich getrennt von Netzleitungen verlegen.
- ▷ 1 k Ω und 5 k Ω Fühler nicht mischen.
- ▷ Für den Anschluss (230 V) feste Leitungen oder flexible Leitungen mit Aderendhülsen verwenden.



| Schutzkleinspannung | 230 V~, Schaltleistung der Relais 2 A, 250 V~ |
|---|---|
| 11–14 CAN-BUS | 1 N-Leiter Netz |
| 15–17 FBR2, alternativ: | 2 Netzspannung Heizungsregler L1 |
| 15–16 Raumthermostat | 3 Netzspannung für die Ausgänge L1' |
| 16–17 Telefonschalter | 4 Pumpe Heizkreis 1 oder Multifunktionsrelais |
| 18 Speicherfühler | 5 Pumpe Heizkreis 2 |
| 19 Raumfühler oder Multifunktionsfühler | 6 Speicherladepumpe |
| 20 Kesselfühler | 7 Mischer Auf |
| 21 Vorlauffühler | 8 Mischer Zu |
| 22 Außenfühler | 9–10 Brenner potenzialfrei |

Sockel verdrahten


- Für den Anschluss (230 V) feste Leitungen oder flexible Leitungen mit Aderendhülsen verwenden.
- Bus- und Fühlerleitungen räumlich getrennt von Netzleitungen verlegen.
- 1 k Ω und 5 k Ω Fühler nicht mischen.




| 230 V~, Schaltleistung der Relais 2 A, 250 V~ | | Schutzkleinspannung | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | N-Leiter Netz | 11 – 14 | CAN-BUS |
| 2 | Netzspannung Heizungsregler L1 | 15 – 17 | FBR2, alternativ: |
| 3 | Netzspannung für die Ausgänge L1' | 15 – 16 | Raumthermostat |
| 4 | Pumpe Heizkreis 1 oder Multifunktionsrelais | 16 – 17 | Telefonschalter |
| 5 | Pumpe Heizkreis 2 | 18 | Speicherfühler |
| 6 | Speicherladepumpe | 19 | Raumfühler oder Multifunktionsfühler |
| 7 | Mischer Auf | 20 | Kesselfühler |
| 8 | Mischer Zu | 21 | Vorlauffühler |
| 9 – 10 | Brenner potenzialfrei | 22 | Außenfühler |

Optionen

Zwischen den Klemmen 2 und 3 muss eine Brücke angeschlossen werden zur Versorgung der Relais, falls keine gesonderten Vorschriften zur Absicherung der Relais vorliegen.



Maximalbegrenzer




Falls ein Maximalbegrenzer für den gemischten Heizkreis erforderlich ist, z. B. bei einer Fußbodenheizung, so muss dieser zwischen Klemme 5 und Heizkreispumpe angeschlossen werden.

Anlagenbeispiele

Heizanlagenregler für Wärmeerzeuger, gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung

Voraussetzung

Im Auslieferungszustand kann der Heizungsregler bei Anschluss der erforderlichen Fühler für diese Anlage genutzt werden.



Fühler, siehe [Zubehör – p. 33]

- ▷ AF/AFS Außenfühler: nur bei Witterungsführung
- ▷ KF/KFS Kesselfühler: bei Regelung des Wärmeerzeugers
- ▷ VF/VFAS Vorlauffühler: nur bei gemischtem Heizkreis
- ▷ SPF/SPFS Speicherfühler.

Raumregelung

Die Raumtemperatur kann folgendermaßen erfasst und geregelt werden:


- ▷ FBR2 Fernbedienung mit Raumfühler,
- ▷ RFB Raumfühler an den Klemmen 15+16,
- ▷ Lago FB, BM8 oder Merlin BM Bedienmodul, angeschlossen über einen CAN-BUS (Klemmen 11 – 14).

Parameter einstellen

P14, P18, P19 und P70

Für alle anderen Parameter gilt die Werkseinstellung, Erläuterungen siehe [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

DIP-Schalter einstellen




Erläuterung siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].

Heizanlagenregler für gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung aus einem Pufferspeicher

Voraussetzung

Im Auslieferungszustand kann der Regler bei Anschluss der erforderlichen Fühler für diese Anlage genutzt werden.



Fühler, siehe [Zubehör – p. 33]

- ▷ AF/AFS Außenfühler: nur bei Witterungsführung
- ▷ KF/KFS Kesselfühler: Bei Anschluss des Fühlers KF/KFS werden die Heizkreispumpe und die Speicherladepumpe erst eingeschaltet, wenn die Temperatur Anfahrrentlastung an diesem Fühler überschritten wird. Die Speicherladepumpe wird erst aktiviert, wenn zusätzlich

die Wärmeerzeugertemperatur (KF/KFS) höher ist als die Warmwassertemperatur (SPF/SPFS).

- ▷ Wird kein Wärmeerzeuger-Fühler (KF/KFS) installiert, zeigt der Heizungsregler „--“ für keine Anzeige.
- ▷ VF/VFAS Vorlauffühler: nur bei gemischtem Heizkreis
- ▷ SPF/SPFS Speicherfühler

Raumregelung

Die Raumtemperatur kann folgendermaßen erfasst und geregelt werden:

- ▷ FBR2 Fernbedienung mit Raumfühler,

Parameter einstellen

P14, P18, P19, P32, P50, P52, P53 und P70
Für alle anderen Parameter gilt die Werkseinstellung, Erläuterungen siehe [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

DIP-Schalter einstellen




Erläuterung siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].

Zusatzfunktion mit Multifunktionsrelais


Das Multifunktionsrelais (Klemme 4) kann für Zusatzfunktionen genutzt werden.

- ▷ DIP-Schalter 4 = „OFF“ (Multifunktionsrelais aktiviert)


Zirkulationspumpe,
Parameter 80 = 02



Pumpe Wärmeerzeuger 1, P80 = 05



Rücklaufanhebung,
P80 = 24




P81 und P82 einstellen, nach Angabe des Kesselherstellers

Heizanlagenregler für direkten Heizkreis, gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung

Voraussetzung

- ▷ DIP-Schalter 4 = „ON“ (direkter Heizkreis)
- ▷ Parameter 23 = Adresse 2–15 für den gemischten Heizkreis einstellen.



Fühler, siehe [Zubehör – p. 33]

- ▷ AF/AFS Außenfühler: nur bei Witterungsführung
- ▷ KF/KFS Kesselfühler: bei Regelung des Wärmeerzeugers
- ▷ VF/VFAS Vorlauffühler: nur bei gemischtem Heizkreis
- ▷ SPF/SPFS Speicherfühler

Fachkraft – Elektrisch anschließen

Raumregelung

Die Raumtemperatur kann folgendermaßen erfasst und geregelt werden:

- FBR2 Fernbedienung mit Raumfühler, Ordnen Sie den gewünschten Heizkreis über DIP-Schalter 5 zu.
- Wird ein zweiter Raumfühler an die Klemme 19 angeschlossen, wirkt dieser automatisch auf den anderen Heizkreis.

Parameter einstellen

P9, P14, P18, P19, P30, P31, P50, P51, P52, P60 und P70

Für alle anderen Parameter gilt die Werkseinstellung, Erläuterungen siehe [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

DIP-Schalter einstellen



Bei Anschluss einer Fernbedienung den DIP-Schalter 5 einstellen:


- DIP-Schalter 5 = „ON“: Fernbedienung mit Raumfühler FBR2 für direkten Heizkreis,
- DIP-Schalter 5 = „OFF“: Fernbedienung mit Raumfühler FBR2 für Mischerkreis.

Erläuterung siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].

Regler für einen gemischten Heizkreis als Erweiterung für einen Heizanlagenregler

Voraussetzung

- Diese Anwendung wird automatisch aktiviert, wenn nur ein Vorlauffühler (VF/VFS) angeschlossen wird.
- Parameter 23 = Adresse 2–15 für den zu regelnden Mischerkreis einstellen. Diese Adresse darf keinem anderen Heizkreis zugeordnet werden.



Fühler

- VF/VFAS Vorlauffühler: für den Mischerkreis.

Parameter einstellen

P14, P19 und P70

Für alle anderen Parameter gilt die Werkseinstellung, Erläuterungen siehe [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

DIP-Schalter einstellen




Erläuterung siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].

Zusatzfunktion mit Multifunktionsrelais


Das Multifunktionsrelais (Klemme 4) kann für Zusatzfunktionen genutzt werden.

- ▷ DIP-Schalter 4 = „OFF“ (Multifunktionsrelais aktiviert)


Zirkulationspumpe,
Parameter 80 = 02



Zubringerpumpe 1,
P80 = 03



Rückklaufanhebung,
P80 = 24



P81 und P82 einstellen, nach Angabe
des Kesselherstellers

Regler für einen Wärmeerzeuger in einer Kaskade: Heizmodul (Optional)

Voraussetzung

Diese Anwendung wird automatisch aktiviert, wenn


- ▷ ein Wärmeerzeuger-Fühler (KF/KFS) angeschlossen wird und
- ▷ Parameter 38 eine Adresse von 1 bis 88 zugewiesen wird (Adresse Heizmodul).

Der Heizungsregler steuert „seinen“ Wärmeerzeuger nach Anforderung des Kaskadenreglers. Der interne Mischkreis kann genutzt werden, falls die Mischkreise nicht ausreichen, die der Kaskadenregler (z. B. Merlin) regelt. In diesem Fall muss Parameter 23 für den internen Mischkreis auf eine Adresse 1–15 eingestellt werden.

Fühler, siehe [Zubehör – p. 33]

- ▷ KF/KFS Kesselfühler
- ▷ VF/VFAS Vorlauffühler (nur bei Nutzung des internen Mischkreises)

Das Multifunktionsrelais steuert die Wärmeerzeuger-Pumpe.



Parameter einstellen

P30, P31, P32, P38, P80 = 5

Für alle anderen Parameter gilt die Werkseinstellung, Erläuterungen siehe [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

DIP-Schalter einstellen



KF, SPF, VF, AF... (5 kΩ)


☐ = OFF
■ = ON



KFS, SPFS, VFAS, AFS... (1 kΩ)

Erläuterung siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].

Das Multifunktionsrelais steuert die Rücklaufanhebung.



Parameter einstellen

P30, P31, P32, P38, P80 = 24, P81 und P82
Für alle anderen Parameter gilt die Werkseinstellung, Erläuterungen siehe [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

DIP-Schalter einstellen

ON
1 2 3 4 5 6

KF, SPF, VF, AF... (5 kΩ)

ON
1 2 3 4 5 6

KFS, SPFS, VFAS, AFS... (1 kΩ)

☐ = OFF

☑ = ON

Erläuterung siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].


Interne Warmwasserbereitung des ersten Wärmeerzeugers in der Kaskade (Hydraulische Trennung)

Voraussetzung

Diese Funktionsweise wird automatisch aktiviert, wenn

- ein Wärmeerzeuger-Fühler (KF/KFS) angeschlossen wird und
- Parameter 38 eine Adresse von 1 bis 88 zugewiesen wird (Adresse Heizmodul).

Das Relais für die Warmwasser Ladepumpe wird in dieser Anwendung für die Ansteuerung des Dreiflur-Ventils zur Umschaltung des Wärmeerzeugers auf den Warmwasserspeicher genutzt. Das Multifunktionsrelais steuert die Wärmeerzeuger-Pumpe.



Parameter einstellen

P30, P31, P32, P38, P80 = 05
Für alle anderen Parameter gilt die Werkseinstellung, Erläuterungen siehe [Fachkraft – Parameter einstellen – p. 24].

DIP-Schalter einstellen

ON
1 2 3 4 5 6

KF, SPF, VF, AF... (5 kΩ)

ON
1 2 3 4 5 6

KFS, SPFS, VFAS, AFS... (1 kΩ)

☐ = OFF

☑ = ON

Erläuterung siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].


Fachkraft – DIP-Schalter einstellen

 = OFF  = ON

Direkter Heizkreis oder Multifunktionsrelais

Der Ausgang an Klemme 4 kann zwischen „Pumpe direkter Heizkreis“ und „Multifunktionsrelais“ umgeschaltet werden.

- DIP-Schalter 4 verwenden.



- ▷ Soll Klemme 4 für die Pumpe des direkten Heizkreises verwendet werden, stellen Sie für den Mischerkreis die Heizkreisadresse 2 oder größer ein, da der direkte Heizkreis die Adresse 1 belegt.

Zuordnung einer Fernbedienung FBR2 zum direkten Heizkreis oder Mischerkreis

Eine angeschlossene Fernbedienung FBR2, ein angeschlossener Raumfühler oder Raumthermostate kann im Betrieb mit zwei Heizkreisen dem direkten Heizkreis oder dem Mischerkreis zugeordnet werden.


- DIP-Schalter 5 verwenden.



Fühlerwiderstand einstellen

Der Heizungsregler kann mit 5 k Ω oder 1 k Ω Fühlern betrieben werden.

- DIP-Schalter 6 verwenden.




- ▷ Es dürfen nur Fühler eines Typs verwendet werden.

Fachkraft – Parameter einstellen

WARNUNG

Falsche Einstellungen können zu Fehlfunktionen und Schäden an der Heizungsanlage führen! Die Parameter ab Nr. 21 darf nur eine Fachkraft ändern.

- ▷ Um Parameter ab Nr. 21 zu verändern, muss erst eine Code-Nr. eingegeben werden.

1 Wahlschalter auf  (Parametereinstellung) drehen.

- ▷ Die Anzeige zeigt *PL*.

2 Den Drehknopf drehen bis links in der Anzeige der Parameter steht, den Sie ändern oder abfragen möchten: *21* bis *99*.

3 OK-Taste drücken.

- ▷ Anzeige springt auf *20 0000*. Die erste Ziffer blinkt.


4 Code-Nr. eingeben (Werkseinstellung 0000) jede Ziffer mit dem Drehknopf einstellen und OK-Taste drücken.

- ▷ Anzeige springt wieder zum Parameter, der geändert werden soll.
- ▷ Anzeige blinkt, wenn die Code-Nr. richtig ist. (Wurde die Code-Nr. falsch eingegeben, blinkt die Anzeige nicht. Mit Schritt 3 fortfahren.)

5 Mit Drehknopf gewünschten Wert einstellen.

- ▷ Einige Parameter können nur angezeigt werden.

6 Zum Bestätigen OK-Taste drücken.

7 Nach der Einstellung mit Schritt 2 fortfahren, wenn Sie noch weitere Parameter ändern wollen (Die Code-Nr. muss nicht wieder eingegeben werden), oder Wahlschalter zurück auf  drehen.

- ▷ Die folgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten.
- ▷ Es werden am Heizungsregler nur die Parameter angezeigt, für die auch Fühler angeschlossen sind.

Liste der Parameter 20 bis 99

| Nr. | Parameter | Bereich | Werkseinstellung | Eigene Werte |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| 20 | Code-Nr. Eingabe | 0000–9999 | 0000 | |
| 21 | Code-Nr. | 0000–9999 | 0000 | |
| 22 | Außentemperatur Frostschutz | ----, -15,0 bis +5,0 °C | 0,0 °C | |
| 23 | Buskennung Mischerkreis | 1–15 (2–15 mit direktem Heizkreis) | 2 | |

Bei aktivem Wärmeerzeuger (WE) (Kesselmodul/Heizmodul)

| | | | | |
|----|---|---------------|---------|--|
| 30 | Maximale Temperatur WE | 30,0–110,0 °C | 85,0 °C | |
| 31 | Minimale Temperatur WE | 10,0–80,0 °C | 40,0 °C | |
| 32 | Anfahrentlastung | 10,0–80,0 °C | 35,0 °C | |
| 33 | Minimalbegrenzung WE | 0, 1, 2 | 1 | |
| 34 | Dyn. Schalthysterese | 5,0–20,0 °C | 10,0 °C | |
| 35 | Hysteresezeit | 0–30 min | 0 min | |
| 36 | Brennerstarts | Nur Anzeige | | |
| 37 | Brennerlaufzeit | Nur Anzeige | | |
| 38 | Adresse Heizmodul (nur für Kaskadenbetrieb) | ----, 1–88 | ---- | |

Bei aktiver Warmwasserfunktion

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|---------|--|
| 50 | Ladepumpensperre | 0, 1 | 1 | |
| 51 | Pumpenparallelauf | 0, 1 | 0 | |
| 52 | Antilegionellenfunktion | 0, 1 | 1 | |
| 53 | Temperaturerhöhung bei Warmwasser | 0,0–50,0 °C | 20,0 °C | |

Bei aktivem direkten Heizkreis

| | | | | |
|----|---|---------------|---------|--|
| 60 | Maximale Vorlauftemperatur direkter Heizkreis | 20,0–110,0 °C | 80,0 °C | |
| 61 | Minimale Vorlauftemperatur direkter Heizkreis | 10,0–110,0 °C | 10,0 °C | |

| Nr. | Parameter | Bereich | Werkseinstellung | Eigene Werte |
|-----|-----------|---------|------------------|--------------|
|-----|-----------|---------|------------------|--------------|

Bei aktivem Mischerheizkreis

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--|
| 70 | Maximale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 20,0–110,0 °C | 80,0 °C | |
| 71 | Minimale Vorlauftemperatur Mischerkreis | 10,0–110,0 °C | 10,0 °C | |
| 72 | Mischerdynamik AUF | 5,0–200,0 | 100,0 (16,0)* | |
| 73 | Mischerdynamik ZU | 5,0–200,0 | 15,0 (12,0)* | |

Bei Heizanlagenregler mit aktiver Kühlfunktion

| | | | | |
|----|---------------|--------------------|---------|--|
| 74 | T-VL Kühlen | 0, 1, 15,0–25,0 °C | 15,0 °C | |
| 75 | T-Raum Kühlen | ----, 20,0–40,0 °C | 25,0 °C | |
| 76 | Min TA Kühlen | ----, 0,0–40,0 °C | 27,0 °C | |

| | | | | |
|----|----------------------------|----------------|-------|--|
| 77 | Mischer Abtastzeit | 10–200 s | 100 s | |
| 78 | Mischer Laufzeitbegrenzung | ----, 0–30 min | ---- | |
| 79 | Mischer Startsekunden | 0–30 s | 15 s | |

Bei Multifunktionsrelais (MF-Relais)

| | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|---------|--|
| 80 | Funktion des MF-Relais | 0–34 | | |
| 81 | Schalttemperatur des MF-Relais | 30,0 –90,0 °C | 30,0 °C | |
| 82 | Hysterese des MF-Relais | 2,0–10,0 °C | 5,0 °C | |

Service

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 97 | PC-Freigabe (0000 = keine Freigabe) | 0000–9999 | 0000 | |
| 98 | Relaistest | 0, 1–6 | 0 | |
| 99 | Softwareversion und Index (63.XX) | 63.00–63.99 | Nur Anzeige | |

* Werte in Klammern gelten für Stellmotoren mit Drehbewegung.

Erläuterung der Parameter

20 Code-Nr. Eingabe

Eingeben der Code-Nr. zum Verstellen der Fachkraft Parameter

21 Code-Nr.

Hier kann die eigene Code-Nr. festgelegt werden. Gut merken! Ohne diese Code-Nr. können die Parameter 21–99 nicht verändert werden.

Sollten Sie die Code-Nr. vergessen, muss wieder die Werkseinstellung geladen werden und sämtliche Einstellung gehen verloren, siehe [Werkseinstellung laden (Reset) – p. 8].

- Jede Ziffer der vierstelligen Code-Nr. einzeln verändern und mit der OK-Taste bestätigen.

22 Außentemperatur Frostschutz

P22 = ----: Frostschutz ist deaktiviert.

P22 = -15,0 bis +5,0 °C: Wenn die Außentemperatur unter den eingestellten Wert sinkt, schaltet der Heizungsregler die Heizkreispumpen ein.

23 Buskennung Mischerkreis (Heizkreisadresse)

P23 = 1–15: Dem Mischerkreis kann eine Adresse von 1 bis 15 zugewiesen werden. Bei Aktivierung des direkten Heizkreises mittels DIP-Schalter 4 müssen Sie für den Mischerkreis eine Adresse von 2–15 einstellen, da der direkte Heizkreis automatisch die Adresse 1 erhält.

- ▷ Heizkreisadressen nicht mehrfach vergeben.
- ▷ Bei Austauschreglern dieselbe Adresse wie beim ausgetauschten Heizungsregler einstellen.

Bei aktivem Wärmeerzeuger (Kesselmodul/ Heizmodul)

30 Maximale Temperatur Wärmeerzeuger

P30 = 30,0–110,0 °C: Der Wärmeerzeuger wird maximal bis P30 aufgeheizt.

- ▷ Schützt vor Überhitzung des Wärmeerzeugers und verhindert das Auslösen des Sicherheits-Temperatur-Begrenzers (STB).
- ▷ Die Begrenzung der maximalen Temperatur spart Energie.
- ▷ Wirkt auch auf die Warmwasserbereitung.
- ▷ Einstellen nach Angabe des Kesselherstellers.

31 Minimale Temperatur Wärmeerzeuger

P31 = 10,0–80,0 °C: Den Parameter so einstellen, dass Kondensatbildung im Wärmeerzeuger bei geringen Wärmeanforderungen verhindert wird. Der Wärmeerzeuger schaltet frühestens ab, wenn beim Aufheizen P31 + Schalthysterese (P34) erreicht ist.

- ▷ Einstellen nach Angabe des Kesselherstellers.

32 Anfahrentlastung

P32 = 10,0–80,0 °C: Der Heizungsregler schaltet die Heizkreispumpen ab und fährt die Mischer zu, bis der Wärmeerzeuger beim Aufheizen die Temperatur P32 erreicht hat.

- ▷ Dies verkürzt den Betrieb im Kondensbereich.
- ▷ Einstellen nach Angabe des Kesselherstellers.

33 Minimalbegrenzung Wärmeerzeuger

Verringert Kondensatbildung im Wärmeerzeuger bei geringen Wärmeanforderungen. Der Heizungsregler schaltet den Wärmeerzeuger frühestens ab, wenn die minimale Temperatur (P31) + Schalthysterese (P34) erreicht ist.

P33 = 0: Die Minimalbegrenzung ist ausgeschaltet.

P33 = 1: Der Wärmeerzeuger hält während einer Heizzeit mindestens die eingestellte minimale Temperatur (P31) + Schalthysterese (P34).

P33 = 2: Der Wärmeerzeuger hält 24 Stunden mindestens die eingestellte minimale Temperatur (P31) + Schalthysterese (P34) (auch während des Absenkbetriebes).

34 Dynamische Schalthysterese

P34 = 5,0–20,0 °C: Die Schalthysterese wird zur Minimalen Temperatur (P31) des Wärmeerzeugers addiert, um den tatsächlichen Ausschaltwert zu berechnen.

35 Hystereszeit

Diese Funktion optimiert den Betrieb des Wärmeerzeugers bei unterschiedlich starker Belastung.


P35 = 0: Die Schalthysterese (P34) wird nicht reduziert.

P35 = 1–30 min: Die Schalthysterese (P34) wird nach dem Einschalten des Wärmeerzeugers und nach Ablauf von P35 auf eine Hystere von 5 °C reduziert.

- ▷ Bei geringer Wärmeabnahme P35 lang einstellen. So wird häufiges Takten des Wärmeerzeugers verhindert.
- ▷ Bei hoher Wärmeabnahme P35 kurz einstellen. Dadurch wird das Aufheizen des Wärmeerzeugers auf unnötig hohe Temperaturen vermieden. Der Energieverbrauch der Heizanlage wird optimiert.

Beispiel

P34 = 15, P35 = 10



Nach 10 min ist die anfängliche Schalthysterese von 15 °C auf 5 °C reduziert.

36 Brennerstarts

P36 zeigt die Anzahl der Brennerstarts (keine Einstellung möglich).

37 Brennerlaufzeit

P37 zeigt die gesamte Brennerlaufzeit in Stunden (keine Einstellung möglich).

38 Adresse Heizmodul (nur für Kaskadenbetrieb)

P38 = ----: einzelner Wärmeerzeuger (keine Kaskade)

P38 = 1–8: Unter der eingestellten Adresse wird der Heizungsregler in einer Kaskade angesprochen.

P38 = 11–88: Diese Adressen sind nur in einer Kaskade möglich, die von Kaskadenmanagern, z. B. Merlin, unterstützt wird.

Bei aktiver Warmwasserfunktion

50 Ladepumpensperre

P50 = 0: Die Ladepumpensperre ist ausgeschaltet.

P50 = 1: Der Heizungsregler schaltet die Speicherladepumpe erst ein, wenn die Temperatur des Wärmeerzeugers die Speichertemperatur um 5 °C übersteigt. Er schaltet die Pumpe ab, wenn die Temperatur des Wärmeerzeugers die Speichertemperatur unterschreitet.

▷ Somit wird das Kühlen des Speichers durch den Wärmeerzeuger zu Beginn der Warmwasserbereitung verhindert.

51 Pumpenparallellauf

P51 = 0: Warmwasservorrangbetrieb; Bei Warmwasserbereitung schalten die Heizkreispumpen ab und die Mischer fahren zu.

P51 = 1: Pumpenparallellauf; Bei Warmwasserbereitung sperrt der Heizungsregler nur den direkten Heizkreis. Der Mischerkreis wird weiter beheizt.

▷ Diese Funktion verlängert die Warmwasserbereitung.

52 Antilegionellenfunktion

P52 = 0: Schutzfunktion ausgeschaltet.

P52 = 1: Bei jedem 20. Aufheizen oder mindestens einmal pro Woche am Samstag um 01:00 Uhr wird der Warmwasserspeicher auf 65 °C aufgeheizt, zum Schutz vor thermoresistenten Bakterien.

53 Temperaturerhöhung bei Warmwasser

P53 = 0,0–50,0 °C: Der Wärmeerzeuger wird bei der Warmwasserbereitung mit erhöhter Temperatur gefahren, damit die Warmwassertemperatur im Speicher über den Wärmetauscher schnell erreicht werden kann.

▷ Solltemperatur des Wärmeerzeugers bei Warmwasserbereitung = Warmwasser Solltemperatur + P53.

Bei aktivem direkten Heizkreis

60 Maximale Vorlauftemperatur direkter Heizkreis

P60 = 20,0–110,0 °C: Der Heizungsregler begrenzt die berechnete Vorlauf-Solltemperatur des direkten Heizkreises auf P60, um den Verbraucher vor Überhitzung zu schützen.

▷ Erst wenn die Temperatur des Wärmeerzeugers P60 um 8 °C übersteigt, schaltet der Heizungsregler die Heizkreispumpe des direkten Heizkreises ab. Er schaltet die Heizkreispumpe wieder ein, wenn die Temperatur des Wärmeerzeugers unter $P60 + 5$ °C fällt.

61 Minimale Vorlauftemperatur direkter Heizkreis

P61 = 10,0–110,0 °C: Der Heizungsregler erhöht die berechnete Vorlauf-Solltemperatur des direkten Heizkreises auf P61, z. B. bei einer Luftheizung.

Bei aktivem Mischerheizkreis

70 Maximale Vorlauftemperatur Mischerkreis

P70 = 20,0–110,0 °C: Der Heizungsregler begrenzt die berechnete Vorlauf-Solltemperatur des gemischten Heizkreises auf P70, um den Verbraucher vor Überhitzung zu schützen, z. B. bei einer Fußbodenheizung.

71 Minimale Vorlauftemperatur Mischerkreis

P71 = 10,0–110,0 °C: Der Heizungsregler erhöht die berechnete Vorlauf-Solltemperatur des gemischten Heizkreises auf P71, z. B. bei einer Luftheizung.


72 Mischerdynamik AUF (beim Öffnen)/ 73 Mischerdynamik ZU (beim Schließen)

P72/P73 = 5,0–200,0: Die Mischerdynamik bestimmt das Verhältnis zwischen Ein- und Auschaltzeit des Mischers beim Öffnen oder Schließen. Je nach Abweichung der Vorlauf-Soll- von der Ist-Temperatur wird der Mischer länger oder kürzer angesteuert. Das Verhältnis bezieht sich auf eine Abtastrate von 10 s.

- ▷ Kleine Werte führen zu schnellem Verfahren des Mischers und können zum Schwingen führen.

Beispiel

P72 = 8



Bei einer Regelabweichung von 6 °C wird der Mischer 7 s angesteuert und bleibt 3 s aus.

Kühlbetrieb


nur mit Zentralregler, z. B. Merlin, mit der Betriebsart „Kühlen“

Als Voraussetzung für den Kühlbetrieb muss der Zentralregler die Betriebsart „Kühlen“ aktivieren.

74 T-VL Kühlen (Vorlauftemperatur Kühlen)

P74 = 0: Der Heizkreis wird nicht gekühlt. Der Mischer im Heizkreis bleibt geschlossen, die Heizkreispumpe ist ausgeschaltet.

P74 = 1:



Der Mischer im Heizkreis arbeitet als Ventil. Der Mischer fährt auf (ON). Die Heizkreispumpe ist eingeschaltet.

P74 = 10,0–25,0 °C: Der Mischer regelt auf die eingestellte Vorlauftemperatur P74 des Heizkreises, siehe folgendes Beispiel.

75 T-Raum Kühlen (Raum-Solltemperatur)

Raumtemperaturgeführte Kühlung

P75 = ----: Der Heizungsregler regelt nicht nach Raum-Solltemperatur.

P75 = 20,0–40,0 °C: Der Heizungsregler startet den Kühlbetrieb, sobald die eingestellte Raum-Solltemperatur P75 überschritten wird. Der Kühlbetrieb endet, wenn die P75 um 2 °C unterschritten wird.


76 Min TA Kühlen (Minimale Außentemperatur für die Kühlung)

Witterungsgeführte Kühlung

P76 = ----: Der Heizungsregler regelt nicht witterungsgeführt.

P76 = 0,0–40,0 °C: Der Heizungsregler startet den Kühlbetrieb, sobald die eingestellte Außentemperatur P76 überschritten wird. Der Kühlbetrieb endet, wenn die P76 um 1 °C unterschritten wird. Sind bei P75 und P76 Werte eingestellt, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit der Kühlbetrieb startet.

Beispiel



Der Zentralregler aktiviert die Betriebsart „Kühlen“ über den CAN-Bus und steuert den Wärmeerzeuger, die Kältemaschine, die Warmwasserbereitung und den direkten Heizkreis. Der Regtronic EH steuert das Bypassventil und den gemischten Heizkreis. P80 = 34, P74 = 20 °C

Sobald der Zentralregler die Betriebsart „Kühlen“ aktiviert, schaltet das Multifunktionsrelais im Regtronic EH und öffnet das Bypassventil (ON), so dass der Kühlkreislauf vom Wärmeerzeuger getrennt wird.

Der Mischer 2 regelt auf die eingestellte Vorlauftemperatur P74.

77 Mischer Abtastzeit

P77 = 10–200 s: Die Vorlauftemperatur wird zyklisch jeweils nach Ablauf von P77 gemessen.

▷ Je länger die Rohrleitungen, desto höher sollte P77 eingestellt werden.

78 Mischer Laufzeitbegrenzung

P78 = ----: Begrenzung in Richtung ZU = 10 min, Begrenzung in Richtung AUF = keine
P78 = 0: Keine Begrenzung in beide Richtungen
P78 = 1–30 min: Der Wert gibt an, wie lange maximal der Mischer in eine Richtung (AUF oder ZU) gefahren wird.

▷ Wichtig bei fehlender Rutschkupplung oder fehlenden Endschaltern am Mischer.

▷ Nach dem Verfahren des Mischers in eine Richtung für die eingestellte Zeit wird der Mischer nicht mehr in die gleiche Richtung angesteuert, bis eine Ansteuerung in die Gegenrichtung erfolgt.

▷ Einstellen nach Angabe des Mischerherstellers.

79 Mischer Startsekunden

P79 = 0–30 s: Der erste Hub eines geschlossenen Mischers bewirkt nicht sofort eine Änderung der Vorlauftemperatur. P79 ist die Zeit bis eine Vorlauftemperaturänderung messbar ist.

▷ Den Wert erhöhen, wenn sich in der Anfangsphase die Vorlauftemperatur zu langsam ändert.

Bei Multifunktionsrelais (MF-Relais)

Das Multifunktionsrelais (Klemme 4) ist aktiv, wenn DIP-Schalter 4 = „OFF“ eingestellt ist. Dem Relais ist der Fühler an Klemme 19 zugeordnet.

80 Funktion des MF-Relais

P80 = 0: keine Funktion

Fachkraft – Parameter einstellen

P80 = 1: Sammlerpumpe (nur wenn der Regtronic EH als Heizanlagenregler eingesetzt wird)

- Die Sammlerpumpe wird eingeschaltet, wenn ein Verbraucher Wärme anfordert.
- Ohne Wärmeanforderung wird die Pumpe ausgeschaltet. Nach Ausschalten des Wärmeerzeugers läuft die Pumpe 5 min nach.

P80 = 2: Die Zirkulationspumpe wird zeitgleich mit dem Warmwasserprogramm eingeschaltet.

- Ein Speicherfühler muss im System vorhanden sein.

P80 = 3: Zubringerpumpe

- Die Zubringerpumpe wird eingeschaltet, wenn ein interner Verbraucher Wärme anfordert.
- Ohne Wärmeanforderung wird die Pumpe ausgeschaltet. Nach Ausschalten des Wärmeerzeugers läuft die Pumpe 5 min nach.

P80 = 5: Wärmeerzeuger-Pumpe

- Das Multifunktionsrelais schaltet zusammen mit dem Brennerrelais (T1 – T2), Nachlauf = 5 min

P80 = 20: Temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe

T-ZIRK = Rücklauftemperatur der Zirkulationsleitung (gemessen mit dem Fühler Multifunktion)

- Die Zirkulationspumpe wird eingeschaltet, wenn $T-ZIRK < P81$, das heißt, wenn die Rücklauftemperatur kleiner ist als die Schalttemperatur des Multifunktionsrelais (eingestellt über P81).
- Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn $T-ZIRK > P81 + P82$, das heißt, wenn die Rücklauftemperatur größer ist als die Schalttemperatur des Multifunktionsrelais (P81) plus Hysterese (P82).

- Die Pumpe kann nur während der Einschaltzeiten des Warmwasserprogramms (P18) eingeschaltet werden.

P80 = 21: Zirkulationspumpe über Impuls

- Die Zirkulationspumpe wird für 5 min eingeschaltet bei einem Kurzschluss zwischen Klemme 19 und GND.
- Die Pumpe kann nur während der Einschaltzeiten des Warmwasserprogramms (P18) eingeschaltet werden.

P80 = 24: Rücklaufanhebung Wärmeerzeuger

T-RÜCK = Rücklauftemperatur der Anlage (gemessen mit dem Fühler Multifunktion)

- Die Pumpe zur Rücklaufanhebung wird eingeschaltet, wenn $T-RÜCK < P81$, das heißt, wenn die Rücklauftemperatur kleiner ist als die Schalttemperatur des Multifunktionsrelais (eingestellt über P81).
- Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn $T-RÜCK > P81 + P82$, das heißt, wenn die Rücklauftemperatur größer ist als die Schalttemperatur des Multifunktionsrelais (P81) plus Hysterese (P82).

P80 = 34: Bypassventil im Kühlbetrieb

- Das Multifunktionsrelais schaltet, sobald ein Zentralregler, z. B. Merlin, die Betriebsart „Kühlen“ aktiviert.
- Warmwasserbereitung ist während des Kühlbetriebes durch konventionelle Wärmeerzeuger möglich.
- Beispiel siehe [76 Min TA Kühlen (Minimale Außentemperatur für die Kühlung) – p. 29].

81 Schalttemperatur des Multifunktionsrelais

P81 = 30,0 – 90,0 °C: Schaltbedingungen: siehe [80 Funktion des MF-Relais – p. 29].

82 Hysterese des Multifunktionsrelais

P82 = 2,0 – 10,0 °C: Das Multifunktionsrelais wird ausgeschaltet, wenn die gemessene Temperatur größer ist als $P81 + P82$.

Service

97 PC-Freigabe (0000 = keine Freigabe)

P97 = 0000–9999: Freigabe-Code, über den mit der PC Software „ComfortSoft“ Daten vom gemischten Heizkreis abgerufen werden können.

- Jede Ziffer der vierstelligen Code-Nr. einzeln verändern und mit der OK-Taste bestätigen.

98 Relaistest

Mit dem Relaistest kann der elektrische Anschluss überprüft werden. Durch Wechsel der Parameter-Werte wird nacheinander jeder Relais-Ausgang angesteuert. In der Anzeige wird der entsprechende Ausgang angezeigt.

P98 = 0: kein Relais

- P98 = 1: Heizkreispumpe Direkter Heizkreis/
Multifunktionsrelais (Klemme 4)
P98 = 2: Heizkreispumpe Gemischter Heizkreis
(Klemme 5)
P98 = 3: Speicherladepumpe (Klemme 6)
P98 = 4: Mischer Auf (Klemme 7)
P98 = 5: Mischer Zu (Klemme 8)
P98 = 6: Brenner potenzialfrei (Klemmen 9–10)
▷ Zum Abbrechen den Wahlschalter zurück auf
(Run) drehen.
▷ Ansonsten wird nach 10 min der Relais-
test automatisch beendet.



99 Softwareversion und Index (17.XX)

- P99 = 17.00–17.99
▷ Bei Fragen zum Heizungsregler, die Soft-
wareversion angeben.

Fachkraft – In Betrieb nehmen

- 1** DIP-Schalter einstellen, siehe [Fachkraft – DIP-
Schalter einstellen – p. 23].
- 2** Parameter einstellen, siehe [Fachkraft – Para-
meter einstellen – p. 24] und [Fachkraft – Para-
meter einstellen – p. 24].
 - ▷ Mindestens Uhrzeit und Wochentag einstellen,
siehe [Uhrzeit und Wochentag einstellen – p. 5].
- 3** Fühler testen auf plausible Werte, siehe [Ist-
temperaturen anzeigen – p. 5].
- 4** Ausgänge testen, siehe [98 Relais-Test – p. 30].
- 5** Betriebsart einstellen, siehe [Betriebsart ein-
stellen – p. 6].
 - ▷ Der Heizungsregler ist jetzt fertig eingestellt.

Service

- 1** Die aktuelle Betriebsart merken.
- 2** Wahlschalter auf „Mode“ drehen.
- 3** OK-Taste drücken.
 - ▷ Anzeige blinkt.
- 4** Mit dem Drehknopf im Uhrzeigersinn bis  drehen.
- 5** OK-Taste drücken.
- 6** Service durchführen.
 - ▷ Der Wärmeerzeuger heizt bis zur max. Temperatur, eingestellt über Parameter 30. Sobald die Temperatur von 65 °C erreicht ist, regeln die Verbraucher auf ihre max. Vorlauftemperatur zur Abführung der Wärme.
- 7** Nach dem Service OK-Taste drücken.
- 8** Mit dem Drehknopf die ursprüngliche Betriebsart wieder einstellen.
- 9** Wahlschalter zurück auf  drehen.
 - ▷ Der Heizungsregler setzt die Betriebsart „Service“ automatisch nach 15 min zurück.

- ▷ Nach Loslassen der OK-Taste schalten die Heizkreispumpen ein zur Abführung der Wärme.

STB Test

- ▷ Die Auslösetemperatur des STB erfahren Sie aus der Anleitung des Wärmeerzeugers.
- ▷ Die Heizkreispumpen und Mischer brauchen für den STB Test nicht abgeklemmt zu werden.
- ▷ Der Kesselfühler muss angeschlossen sein.
- 1** Wahlschalter auf „Mode“ drehen.
- 2** OK-Taste drücken und gedrückt halten.
 - ▷ Anzeige blinkt und zeigt die Isttemperatur des Wärmeerzeugers. Die Temperatur steigt, solange die OK-Taste gedrückt wird, bis der STB auslöst.
- 3** Den STB von Hand entriegeln.
 - ▷ Falls der STB nicht auslöst, STB austauschen.

Zubehör

Fühler

Außenfühler AF



Bestell-Nr. AF, 5 k Ω : 99 679 030

Lieferumfang

Außenfühler, Schraube und Dübel

Einbauort

- ▷ Möglichst an einer Nord- oder Nordostwand
- ▷ Ca. 2,5 m über dem Erdboden
- ▷ Nicht über Fenstern oder Luftschächten

Einbauen

- 1** Deckel vom Fühler abziehen.
- 2** Fühler mit beiliegender Schraube befestigen.
- 3** Elektrisch anschließen, siehe [Fachkraft – Elektrisch anschließen – p. 14].

Kesselfühler KF

Speicherfühler SPF



Bestell-Nr. KF/SPF, 5 k Ω , 3 m, \varnothing 6,0x50:
99 676 769

Einbauort

Im Tauchrohr des Warmwasserspeichers (meist an der Stirnseite des Speichers)

Einbauen

- 1** Tauchrohr trocknen.
- 2** Das Fühler so weit wie möglich in das Tauchrohr einschieben.
- 3** Elektrisch anschließen, siehe [Fachkraft – Elektrisch anschließen – p. 14].

Vorlauffühler VF



Bestell-Nr. VF, 5 k Ω , 3 m, \varnothing 6,0x50: 99 679 073

Lieferumfang


Vorlauffühler, Wärmeleitpaste, Spannband, Andrückkappe, Anleitung

Einbauort

- ▷ Bei Heizanlagenregelung anstelle des Kesselfühlers KF möglichst dicht hinter dem Kessel am Heizungsvorlaufrohr
- ▷ Bei Mischbetrieb ca. 0,5 m hinter der Heizkreispumpe

Einbauen

- 1** Vorlaufrohr gut säubern.
- 2** Wärmeleitpaste am Fühler auftragen.
- 3** Fühler mit Spannband am Vorlaufrohr befestigen.



- 4** Elektrisch anschließen, siehe [Fachkraft – Elektrisch anschließen – p. 14].

Fühlerwerte

| Temp. [°C] | 5 k Ω NTC: AF, KF, SPF, VF [Ω] | |
|---------------|--|--|
| -60 | 698961 | |
| -50 | 333908 | |
| -40 | 167835 | |
| -30 | 88340 | |
| -20 | 48487 | |
| -10 | 27648 | |
| 0 | 16325 | |
| 10 | 9952 | |
| 20 | 6247 | |
| 25 | 5000 | |
| 30 | 4028 | |
| 40 | 2662 | |
| 50 | 1801 | |
| 60 | 1244 | |
| 70 | 876 | |
| 80 | 628 | |
| 90 | 458 | |
| 100 | 339 | |
| 110 | 255 | |
| 120 | 194 | |

Zubehör

- ▷ Mit DIP-Schalter 6 den Fühlertyp einstellen, siehe [Fachkraft – DIP-Schalter einstellen – p. 23].
- ▷ Der Fühlerwert einer Fernbedienung mit Raumfühler FBR oder eines Raumfühlers RFB wird automatisch erkannt.

Hilfe bei Störungen

? Störung

! Ursache

• Abhilfe

Bei Auftreten eines Fehlers wird in der Anzeige die zugehörige Fehler-Nr. gezeigt.

| Störung | Fehler-Nr. | Defekter Fühler (Bruch/Kurzschluss) |
|---|------------|-------------------------------------|
| Der Mischer bleibt stehen. | E 69 | Vorlauffühler Mischerkreis VF/VFAS |
| Die Heizkreispumpen schalten nicht ab. | E 75 | Außenfühler AF/AFS |
| Kein warmes Wasser mehr vorhanden. | E 76 | Speicherfühler SPF/SPFS |
| Die Wohnung wird nicht warm. Kein warmes Wasser mehr vorhanden. | E 77 | Kesselfühler KF/KFS |
| Die Multifunktionspumpe ist aus. | E 79 | Fühler für das Multifunktionsrelais |
| Bei Sonneneinstrahlung wird die Wohnung zu warm. | E 80 | Raumfühler |

- Elektrischen Anschluss prüfen. Eventuell Fühler austauschen.

? Die Anzeige zeigt die Fehler-Nr. E 81.

! EEPROM-Fehler. Ein ungültiger Parameter wurde durch den Standardwert ersetzt.

- Parameterwerte prüfen.

- Netzspannung aus- und wieder einschalten, zum Rücksetzen der Fehler-Nr.

? Die Anzeige zeigt die Fehler-Nr. E 91.

! Die eingestellte Busadresse wird bereits von einem anderen Gerät verwendet.

- Parameter 23 auf eine andere Adresse einstellen, die noch nicht verwendet wird.

? Alle Heizkörper und Warmwasserspeicher sind kalt. Aber die Anzeige am Heizungsregler zeigt hohe Temperaturen.

? Alle Heizkörper und Warmwasserspeicher sind warm. Aber die Anzeige am Heizungsregler zeigt niedrige Temperaturen.

! DIP-Schalter 6 auf falsche Fühlertypen eingestellt.

- DIP-Schalter 6 neu einstellen:
OFF = 5 kΩ Fühler (KF, SPF, VF, AF...),
ON = 1 kΩ Fühler (KFS, SPFS, VFAS, AFS...)

▷ 1 kΩ- und 5 kΩ Fühler nicht mischen.

? Beim Anzeigen der Isttemperaturen am Heizungsregler stellen Sie fest, dass der angezeigte Wert nicht zum tatsächlichen passt. Z. B. beträgt die tatsächliche Warmwassertemperatur 20 °C, angezeigt werden aber 65 °C (oder umgekehrt).

! 1 kΩ- und 5 kΩ Fühler wurden gemischt.

- Nur Fühler eines Widerstandswertes einsetzen.

? Es werden am Heizungsregler keine Isttemperaturen angezeigt.

! Brücke zwischen Klemme 16 und GND fehlt.

- Elektrischen Anschluss prüfen.

? Pumpen und Mischer werden in der Anzeige angezeigt, aber tatsächlich nicht angesteuert.

! Brücke zwischen den Klemmen 2 und 3 oder zwischen Klemme 1 und N-Block fehlt.

- Elektrischen Anschluss prüfen.

? Die Wohnung wird nicht warm.

! Die Heizkreise reagieren nicht auf die Betriebsarteinstellung.

- Parameter 08 und 13 = „----“ einstellen.

! Die Heizzeiten am unteren Anzeigenrand passen nicht zum gewünschten Heizprogramm.

- Parameter 19 einstellen: P19 = 00 für direkten Heizkreis, P19 = 01 für gemischten Heizkreis.
- Parameter 08 und 13 = „----“ einstellen.

? Bei Sommerbetrieb bleibt das Warmwasser kalt.

! Parameter 18 = 03 eingestellt (Warmwasser 1 h vor Heizen)

- P18 = 01 oder 02 einstellen.

Sollten die hier beschriebenen Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich an Ihren Heizungsinstallateur.

▷ Bitte halten Sie die Softwareversion bereit (Parameter P99).

Technische Daten

Netzspannung nach DIN IEC 60 038: 230 V~,
±10%

Leistungsaufnahme: max. 5 VA

Schaltleistung der Relais: 250 V~, 2 (2) A

Max. Strom über Klemme L1': 6,3 A

Schutzart nach DIN EN 60529: IP 40

Schutzklasse nach DIN EN 60730: II, schutz-
isoliert

Gangreserve der Uhr: >10 Std.

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb:

0 bis 50 °C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung:

-20 bis 60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend:

95 % r. H.

Fühlerwiderstände: NTC 5 kΩ (AF, KF/SPF, VF),

Toleranz in Ohm: ±1 % bei 25 °C,

Toleranz der Temperatur: ±1,3 °C bei 25 °C

Fühlerwiderstände:

PTC 1010 Ω, (AFS, KFS, SPFS, VFAS)

Toleranz in Ohm: ±1 % bei 25 °C,

Toleranz der Temperatur: ±0,3 °C bei 25 °C

Glossar

Vor- und Rücklauftemperatur

Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, auf die der Wärmeerzeuger das Wasser aufheizt, welches die Wärme zum Verbraucher (z. B. Heizkörper) überträgt.

Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Verbraucher zum Wärmeerzeuger zurück fließt.

Soll- und Isttemperatur

Die Solltemperatur bezeichnet die gewünschte Temperatur für einen Raum oder für Warmwasser. Mit Isttemperatur wird die tatsächliche Temperatur bezeichnet.

Die Aufgabe des Heizungsreglers ist es, die Isttemperatur der Solltemperatur anzupassen.

Absenkttemperatur

Die Absenkttemperatur ist die Solltemperatur, auf die die Heizung außerhalb des Heizbetriebes (z. B. in der Nacht) gefahren wird. Sie sollte so eingestellt werden, dass die Wohnung nicht auskühlt und gleichzeitig Energie gespart wird.

Wärmeerzeuger

Als Wärmeerzeuger wird üblicherweise der Heizkessel bezeichnet. Es kann sich aber auch um einen Pufferspeicher handeln.

Zirkulationspumpe

Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass ständig warmes Brauchwasser zur Verfügung steht. Das Warmwasser wird im Speicher vorgehalten. Die Zirkulationspumpe wälzt es entsprechend dem Heizprogramm über die Trinkwasserleitungen um.

Rücklaufenhebung

Die Rücklaufenhebung dient dazu, eine zu große Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf am Wärmeerzeuger zu verhindern. Dazu wird mit einem Mischerventil dem Rücklauf ein Teil des heißen Vorlaufwassers beigemischt, damit innerhalb des Heizkessels kein Wasserdampf aus den Heizgasen an dem zu kalten Wärmeüberträger kondensieren kann. Die dafür notwendige Mindesttemperatur innerhalb des Heizkessels ist vom Brennstoff abhängig (Öl 47 °C, Gas 55 °C). Auf diese Weise wird die Korrosionsgefahr innerhalb des Heizkessels erheblich gemindert.

Direkter Heizkreis

Im direkten Heizkreis entspricht die Vorlauftemperatur der Wärmeerzeugertemperatur, das heißt, dass der direkte Heizkreis mit der maximalen Temperatur betrieben wird.

Gemischter Heizkreis/ Mischerkreis

Im gemischten Heizkreis wird mit Hilfe eines Dreiwegemischers dem heißen Vorlaufwasser abgekühltes Wasser aus dem Rücklauf beigemischt. Auf diese Weise wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Das ist wichtig z. B. für Fußbodenheizungen, die

nur mit geringen Vorlauftemperaturen betrieben werden dürfen.

Heizzeit

Sie können in den Heizprogrammen pro Tag bis zu drei Heizzeiten einstellen, z. B. morgens, mittags und abends. Während einer Heizzeit wird mit der Raum-Solltemperatur Tag geheizt. Zwischen den Heizzeiten wird mit der Absenkttemperatur geheizt.

Sammlerpumpe

Eine Sammlerpumpe pumpt das heiße Wasser in einem System mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern. Sie wird eingeschaltet, sobald ein Verbraucher im System Wärme anfordert.

Zubringerpumpe

Eine Zubringerpumpe arbeitet wie ein Sammlerpumpe. Sie wird eingeschaltet, sobald ein interner Verbraucher im System Wärme anfordert.

Legionellen

Legionellen sind im Wasser lebende Bakterien. Zum Schutz vor Legionellen wird bei jedem 20. Aufheizen oder mindestens einmal pro Woche der Warmwasserspeicher auf 65 °C aufgeheizt.

Heizkreiszuordnung

Für den Installateur

Bitte tragen Sie hier ein, welche Räume den Heizkreisen zugeordnet sind.

| Direkter Heizkreis | Gemischter Heizkreis |
|--------------------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Kontakt

Killus Technik
www.killus-technik.de
info@killus-technik.de
053 84 – 31 51 69

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter .
www.oventrop.de .
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten .

F . W . . OVENTROP . GmbH . & . Co . . KG
Paul-Oventrop-Straße . 1
D-59939 . Olsberg
Tel . . (02962) . 82-0
Fax . (02962) . 82-400
Hotline . (02962) . 82-234
E-Mail: . mail@oventrop.de
Inter net: . <http://www.oventrop.de>